



Configuración básica de red wifi router inalámbrico TP-Link

- ➡ **Paso 1** Conecte por cable de red del puerto **LAN** del Router a la computadora.
- ➡ **Paso 2** Abra el navegador web e ingrese la dirección IP del router en la barra de direcciones (por defecto es: **192.168.1.1**) y presione Enter.
- ➡ **Paso 3** Ingrese el **nombre de usuario** y **contraseña** en la página de inicio de sesión, (por defecto ambos son: **admin**)
- ➡ **Paso 4** Haga clic en **Inalámbrico** -> **Configuración inalámbrica** en el lado izquierdo para abrir la página de configuración inalámbrica.
- ➡ **Paso 5** Configurar los ajustes inalámbricos.
 - SSID: Escriba un **NOMBRE** para su red WiFi.
 - Región: Seleccione la región que es correcto para su área/país (**ARGENTINA**)
 - Habilitar la seguridad inalámbrica: establecer una **CONTRASEÑA**, debe ser de 10 caracteres, números y letras, mayúsculas y minúsculas.
- ➡ **Paso 6** Haga clic en el botón **Guardar** para guardar la configuración - Se cerrará la conexión y deberá volver a conectarse a la red, colocando ya la contraseña nueva.

Ante cualquier duda o consulta,
estamos a disposición para colaborarle.

3515112543 Soporte técnico

-NITEL Telecomunicaciones-